



・点灯順序
 あかり1
 FHC20+27が100%~10%までループ調光
 あかり2
 FHC34が100%~10%までループ調光
 ※3往復でストップ
 リモコン送信機(明-暗ボタン)
 明-暗ボタン ボタン短押しで
 3灯100%点灯 ↔ 3灯70%点灯 ↔ 3灯50%点灯 ↔ 3灯10%点灯
 明-暗ボタン ボタン長押しで
 3灯100%点灯 ← 連続調光 → 3灯10%点灯
 壁スイッチコントロール機能
 3灯100%点灯 → 3灯メモリー調光点灯 → 保安球点灯

15	防虫ガイド	POM	3	白色	6	カバー取付具	SPCC t0.8	3	ユニクロメッキ
14	グローブ	乳白	1		5	ソケット	PBT	1	W-302
13	蛍光ランプ		1	FHC34ELR-SHGA	4	反射板	カラー鋼板 t0.4	1	白色塗装
		1	FHC27EDF-SHGA	3	本体	カラー鋼板 t0.5	1	白色塗装	
		1	FHC20EDF-SHGA						
12	常夜電球		1	E-12 5W	2	アダプタ(本体側)	PBT	1	白色
11	送信機		1	RL56	1	アダプタ(天井側)	PBT	1	白色・N-4084
番号	名称	材質	数量	備考	番号	名称	材質	数量	備考

10	インバータ		1	FIK100-114HP
9	保安球ソケット	ユリア	1	K-7147
8	ランプホルダー(大)	N63C	2	白色塗装
7	ランプホルダー(小)	N63C	4	白色塗装

12LCZ630SG				廠	
尺	1/5	承認	検査	設計	FD
図	LF-96944				発行
番	NECライティング株式会社				