


壁スイッチコントロール機能

壁スイッチで照明器具を操作できます。



注意事項

- リモコンで消灯させた状態で壁スイッチをOFFにすると、次に壁スイッチをONした時は消灯状態となります。
- 壁スイッチでは点灯モード(色)を切り替えできません。

停電復帰機能

停電(消灯)する直前の点灯状態に戻ります。



メモ

・落雷などによる短い停電(約2秒以内)が発生した場合、点灯状態が切り替わることがあります。

・かんたん留守タイマー設定中に停電した場合、タイマーは解除され、連続点灯状態になることがあります。

NEC LED照明器具保証書

* 保証内容については裏面をご覧ください。

持込修理

形名	LED光源、LED電源	5年間	☆ 買い上げ日
保証期間	その他(本体、リモコン、セード、カバーなど)	1年間	年 月 日から
☆ お客様	ご住所	〒	
	お名前	ありかな	
	電話番号	()	
☆ 販売店			

安全に関するご注意
明るく安全に使用していただくため、以下の項目にご注意願います。

- 照器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- 点検・交換をおおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自点検してください。(右表)

安全チェックシート


下記の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。
下記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家にご相談ください。

安全点検項目	点検年月	点検結果	処置手順
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。		○印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、すぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
2. ブラグ・コードや本体を動かすと点滅する。			
3. ブラグ・コードなどが実際に熱し。			
4. こげきさい臭いがする。			
5. 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。			
6. コード・ソケット・配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。			
7. 購入後、10年以上経過している。		○印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、すぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
8. 点灯するまで時間がかかる。			
9. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。			
10. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または剥がれている。			
11. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。			
12. 極端に明るさが低下している。			
13. ちらつきが頻繁に生じる。			

- 照器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- 点検・交換をおおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自点検してください。(右表)

照明器具の取り外し方法

必ず主電源を切って、本体やLED光源部が冷えてから行ってください。



注意事項 ボタンを押さずに回すと配線器具が破損します。

量 数	形 名	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	※各点灯モード(色)の明るさ10段時
~6畳用	HLDC06*** SLDC06***	AC100V	50Hz 60Hz	30W ナチュラル	(アクティブ リフレッシュ くつろぎ リラックス 約25W 約28W 約22W 約13W)
~8畳用	HLDC08*** SLDC08***	AC100V	50Hz 60Hz	35W ナチュラル	(アクティブ リフレッシュ くつろぎ リラックス 約30W 約32W 約25W 約15W)
~12畳用	HLDC12*** SLDC12***	AC100V	50Hz 60Hz	45W ナチュラル	(アクティブ リフレッシュ くつろぎ リラックス 約38W 約41W 約32W 約20W)

●LED照明器具の光源の設計寿命は、40000時間です。

光源寿命とは点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

※40,000時間は、照明器具の寿命を保証するものではありません。

●消費電力は常夜灯のみ点灯時には約2W消費し、リモコンOFF時には1W以下の消費となります。

お手入れのしかた

安全のため、必ず主電源を切ってしばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後はLED光源や本体が熱いので、手や肌などをふれないでください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- リモコン送信部は定期的に手入れをしてください。汚れが付着すると、リモコンが効きにくくなります。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。外郭強度の低下、変質、変色、故障の原因になります。
- カバーやリモコン等、樹脂部分の汚れを取るとときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取った後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。
- 照明器具全体に水をかけたり、水中につけて洗うことは絶対にしないでください。

故障?と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは、下表を参考にお調べください。
下表以外の故障と思われる場合は、主電源を切り、お近くの弊社製品取扱店やお客様相談室にご相談ください。(器具の形名/器具本体の器具ラベルに表示)と、お買い求め時期をお知らせください。

症 状	主 な 原 因	処 置 方 法
点灯しない	コネクタが正常に差込まれていない。 壁スイッチ(主電源)が「OFF」になっている。 停電復帰機能が動作している。	「3. 電源を接続する」を参照。(2ページ) 壁スイッチ(主電源)を「ON」にしてください。 壁スイッチコントロール機能を使用するか、リモコンのボタンを操作して点灯してください。(5ページ)
・リモコンで操作できない ・タイマーを設定できない	壁スイッチ(主電源)が「OFF」になっている。 リモコンの電池残量が少なくなっている。 リモコンの電池の向き(+,-)が間違っている。電池ケースのバネが曲がっている。「電池の入れかた」を参照。(1ページ) リモコンの電池に充電式の電池を使用している。 リモコンと器具本体のチャンネルが合っていない。 他の家電製品(液晶テレビ)などからのノイズがリモコン信号に干渉している。	壁スイッチ(主電源)を「ON」にしてください。 新しい電池に交換してください。(2個)(1ページ) 新しい電池に交換してください。(2個) 「4. チャンネルを設定する」を参照。(2ページ) 他の家電製品(液晶テレビ)などの電源を切ってください。
勝手に点灯・消灯する	「スリープタイマー」を設定している。 「かんたん留守タイマー」を設定している。	タイマーの設定を解除してください。(4ページ) タイマーの設定を解除してください。(4ページ)
勝手に明るさや点灯モードが変化する	デモモードに設定している。	4ページ「デモモードの解除方法」を参照。
勝手に暗くなっていく	「スリープタイマー」に設定している。	4ページ「スリープタイマーのフェードアウト機能」を参照。
チャンネルの設定ができない	確認音が聞こえない。 リモコンの複数のボタンを同時に押している。 リモコンのボタン操作(長押し・短押し)が正しく操作できていない。	照明器具から確認音が鳴ります。 聞こえない場合はカバーを外して設定をお試しください。 指先でボタンを正しく押してください。 チャンネル設定(2ページ)の手順に沿って正しく操作してください。
7. 購入後、10年以上経過している。 8. 点灯するまで時間がかかる。 9. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。 10. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または剥がれている。 11. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。 12. 極端に明るさが低下している。 13. ちらつきが頻繁に生じる。	○印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、すぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	

株式会社ホタルクス 〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 http://www.hotalux.com/ (土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

製品・お取り扱いなどのご相談 受付時間 平日 9:00-12:00 13:00-17:30

修理・アフターサービスのお問い合わせ 受付時間 平日 9:00-17:30

修理受付センター ☎ 0120-334-031 ☎ 0748-61-2361 (フリーダイヤルが利用できない場合)

NEC 照明器具

LEDシーリングライト

保証書添付 保存用 一般住宅用 取扱説明書

●このたびは弊社製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●取り付けの前に必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。

●取り付け工事が終りましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。

●禁止マークしてはいけない内容です

●指示マーク必ず守る内容です

安全上の注意

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性がある内容です。


注意

- 照明器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に行う。
必ずする
●お手入れの際、主電源を切る。
火災や感電・落下によるケガの原因となることがあります。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
禁止
- 照明器具の隙間に金属類や燃えやすいものを入れない。
火災・感電の原因となることがあります。
分解禁止
- 調光器やセンサー付きの壁スイッチは、一般的の入切用壁スイッチに交換する。
火災や照明器具の故障の原因となることがあります。
(交換工事は、電気工事店に依頼してください。)
調光器付壁スイッチ(代表例)
- 下図の天井には取り付けない。 照明器具の落下の原因となります。
禁止
突出部 凹凸部 簡単にたむけ 突出部のある天井・凹凸のある天井 簡単にたむけ天井 格子天井 変形天井 傾斜天井 竿縁天井 別売りの「竿縁・傾斜天井用アダプタ2」を使用することで、竿縁天井や傾斜天井(55度まで)に取り付けできます。
別売りの「竿縁・傾斜天井用アダプタ2」の説明書をお読みください。
- 下図の配線器具には取り付けない。 照明器具の落下・感電・火災の原因となります。
禁止
出しごと21mm以下の 角型・丸型引掛シーリング
出しごと21mm以下
出しごと10mm以下の 埋込ローゼット
出しごと10mm以下
・取り付け可能な引掛けシーリングに交換してください。(ベニヤ板など、補強のない天井には取付けないでください)
・交換工事は電気工事店に依頼してください。(資格が必要です)
- 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
接觸禁止
やけどの原因となることがあります。
●破損したカバーは直接手で触らない。
ケガの原因となることがあります。
- 暖房器具の真上など、温度の高い場所で使用しない。
火災の原因となることがあります。
(この製品は、5°C~35°Cの温度範囲で使用してください。)
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
水ぬれ禁止
この製品は防水のため、火災や感電の原因となることがあります。
- LED光源を直視しない。
目の痛みの原因となることがあります。

各部の名称

一部省略抽象化した共通部品図です。機種によってカバー形状などが異なります。

付属品



電池の入れかた

- 裏面の電池カバーを軽く押しながら手前にスライドさせて外してください。
 - 電池2本の+/-の向きを合わせて挿入する。
 - 電池カバーをスライドさせて、カバーを閉じる。
- 無理にカバーを押さえると、カバーのツメが破損します。
電池ケースのバネがまっすぐになるよう電池を挿入してください。


照明器具の取り付け方法

感電等の事故防止のため、必ず主電源を切って行ってください。

1 天井の配線器具を確認しアダプタを取り付ける

- 右図の配線器具であれば取り付け可能です。ガタつきや破損がないことを確認する。
- アダプタの引掛金具を配線器具に挿入し、右(時計回り)にカチッと音がするまで回す。
- 右図の要チェック内容を確認する。

△ 警告
落下的おそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。



2 本体を取り付ける


配線器具の形状によって、取り付け方法が異なります。

- コネクタを本体中央の丸穴に通して、アダプタに本体の穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。本体裏面の黒いスピンドルは取り外さない。本体が回転し、固定できなくなります。

②右図の要チェック内容を確認する。


- 本体のグラつきがないことを確認する。
これで本体の取り付けは完了です。

△ 警告
落下的おそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。



3 電源を接続する

- アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む。
- ★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタの線を引っ張り、抜けないことを確認する。




4 本体のチャンネルを設定する（出荷時は、チャンネル1に設定しています）

[準備]
チャンネルを設定したい照明器具のみ壁スイッチ（主電源）をONにする。

[リモコン操作]

- 長押し全灯ボタンを長押し（2秒以上）して、全灯状態にする。
- CH切替スイッチをスライドして、設定したいチャンネル（CH1, CH2）を選択する。
- 点灯・常夜灯・OFFボタンを長押し（約3秒）する。（確認音「ビーピーピー」が照明器具から鳴ります）
- 5秒以内にもう一度点灯・常夜灯・OFFボタンを短押し（約1秒）する。（確認音「ビービー」が照明器具から鳴ります）
- 照明器具をリモコンで操作できれば設定完了です。



注意事項


- リモコンを照明器具に向けて設定してください。
- ボタンは指先で押してください。複数のボタンを同時に押すと設定できません。
- 確認音が聞こえにくい場合は、カバーを外して設定をお試しください。

5 カバーを取り付ける

※カバーを取り付けずにご使用にならないでください。

- 本体ラベルの警告マーク（△）とカバーの警告マーク（△）を合わせる。
- 本体の内側にカバーを合わせる。
- カバーを水平に持ち上げて、本体に押し付けるように密着させる。
- カバーを回転が止まるまで右（時計回り）に回す。

△ 警告
落下的おそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。カバーは無理に取り付けないでください。カバーの割れ・落下によるけがの原因となります。



リモコンの操作方法

■必ず照明器具のチャンネルと合わせてご使用ください。

■壁スイッチ（主電源）がOFFの場合、リモコンでの操作はできません。ONにしてから、リモコンで操作を行なってください。

① 調光ボタン（明るく／暗く）

お好みの明るさに調光できます。

LED主光源「10段階」

■長押しすると連続で明るさが調光します。（確認音が鳴ります。）

10段

“ビピッ”

お好みの明るさになったところでボタンを離すとその明るさで点灯します。
※長押し操作では、明るさ（6段）の確認音は鳴りません。

■短押しすると1段ずつ明るさが調光します。（確認音が鳴ります。）

7段

“ビピッ”

お好みの明るさになったところでボタンを離すとその明るさで点灯します。

② 調色ボタン（白色／暖色）

お好みの点灯モード（色）「5段階」に切り替えができます。

■長押しすると連続で点灯モード（色）が切り替わります。（確認音が鳴ります。）

白色ボタン
アクティブ（6500K）
暖色ボタン
リラックス（2700K）
電球色
“ビピッ”

リラックス（2700K）
電球色
“ビピッ”

※長押し操作では、点灯モード（ナチュラル）の確認音は鳴りません。

■短押しすると1段ずつ点灯モード（色）が切り替わります。（確認音が鳴ります。）


白色ボタン
アクティブ（6500K）
暖色ボタン
リフレッシュ（6000K）
白色ボタン
ナチュラル（5500K）
暖色ボタン
くつろぎ（4100K）
白色ボタン
リラックス（2700K）
電球色
“ビピッ”

リフレッシュ（6000K）
暖色ボタン
ナチュラル（5500K）
暖色ボタン
くつろぎ（4100K）
リラックス（2700K）
電球色
“ビピッ”

白色ボタン
ナチュラル（5500K）
暖色ボタン
くつろぎ（4100K）
リラックス（2700K）
電球色
“ビピッ”

※K（ケルビン）とは、色温度の単位で光の色を数値化したもの。

各点灯モード（色）の明るさイメージ



※1) 100%（ナチュラル全灯時）と相対比較した参考数値となります。
(機種によりバラツキがございます。)

適用量数内明るさ範囲
※一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2014住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲。

③ スリープタイマーボタン（60分/30分）

■60分後、または30分後に主光源を自動で消灯（※）することができます。

（※）フェードアウト機能
主光源が消灯する約10分前から徐々に暗くなります。

■60分、30分の消灯タイマーを設定できます。

CH1（常夜灯点灯）
タイマー設定時間
点灯 消灯（常夜灯点灯）

CH2（常夜灯消灯）
タイマー設定時間
点灯 消灯（常夜灯点灯）

60分
ボタンを1回押す
（確認音「ビッ」）

30分
ボタンを3秒以内に続けて2回押す
（確認音「ビッビッ」）

解除
タイマーが設定された状態でボタンを1回押す
（確認音「ビーッ」）

④ かんたん留守タイマー・長押し全灯ボタン

かんたん留守タイマーの設定やLED主光源を全灯できます。

■長押し（2秒以上）すると、LED主光源が全灯（ナチュラル明るさ10段）で点灯します。

■短押しすると、3パターンのかんたん留守タイマーを設定できます。


かんたん留守タイマーを設定すると、照明器具が自動で点灯／消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面^{※1}で安心です。面倒な時間設定が不要で、ボタンを押す回数に応じて待機時間^{※2}を選択できます。

※1) 借入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねます。

※2) 待機時間は3パターン。

設定方法

留守タイマー作動中



※3) 消灯または常夜灯にする直前の点灯モード（色）

※4) タイマー設定完了をお知らせするため、常夜灯が1時間点灯します。

解除方法

■タイマーが設定された状態でボタンを1回押す（確認音「ビーッ」）

注意事項

リモコン以外では、タイマーを設定することはできません。また、タイマーの設定状態を確認する方法は、設定時の「確認音」のみです。

タイマーの設定を変更する場合は、タイマーを一旦解除し再設定してください。

タイマー設定時にリモコンや壁スイッチを操作したり、停電した場合は、タイマーの設定が解除されます。

タイマーの設定時間や点灯・消灯パターンは変更することはできません。

スリープタイマーとかんたん留守タイマーを併用して設定することはできません。

タイマーには誤差があるため、連日ご使用の場合は動作時間のズレが大きくなります。

デモモードの解除方法

確認音は照明器具から鳴ります。

■LED主光源が自動で調光、点灯モード（色）の切り替えを繰り返す場合は、照明器具がデモモード状態になっています。（照明器具の故障ではありません）

下記の手順で照明器具のデモモードを解除してください。

- 約15秒以内に、確認音「ビビビ」が鳴るまで、点灯・常夜灯・OFFボタンを連打（10回以上）してください。
- 確認音「ビビビ」が鳴れば、デモモードの解除完了です。

- 照明器具とリモコンのチャンネルが一致（設定は2ページ参照）した状態で行ってください。
- 照明器具とリモコンのチャンネルが一致していない場合、デモモードの解除はできません。
- 確認音「ビビビ」が鳴らない場合は、解除できていません。
- 再度、デモモードの解除を行ってください。
- デモモードが設定されていない状態で解除操作を行っても確認音「ビビビ」は鳴りません。



使用上に関するお知らせ

■精密機器のため、落などの衝撃を加えないでください。

■長期外出時は、節電のために壁スイッチをOFFにしてください。

■リモコンは、湿度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。

■水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。

■故障の原因となります。

■壁スイッチで電源を切った場合や停電の場合は、リモコンで操作しても動作しません。

■リモコンは信号が届く範囲内で、照明器具に向けて操作してください。

（しゃべい物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン）

操作を行なうと、動作しない場合があります。

■天井や床、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。

■長期間リモコンを使用しない場合、電池を外してください。

■未使用的電池と使用した電池、種類の異なる電池を混用しないでください。

電池の漏洩による故障の原因となります。

■LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

■チャンネル設定などの確認音は、照明器具から鳴るため、ご使用環境などによっては聞こえにくい場合がございます。

異常や故障ではありません

■点灯中や消灯後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ビシ・ビシ」、「ポップ・ポップ」という「きしみ音」や「摩擦音」が生じることがあります。

■照明器具の近くでラジオやテレビ、リモコンなどの電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても動作しない場合があります。

■水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。

■故障の原因となります。

■壁スイッチで電源を切った場合や停電の場合は、リモコンで操作しても動作しません。

■リモコンは信号が届く範囲内で、照明器具に向けて操作してください。

（しゃべい物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン）

操作を行なうと、動作しない場合があります。

■天井や床、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。

■長期間リモコンを使用しない場合、電池を外してください。

■未使用的電池と使用した電池、種類の異なる電池を混用しないでください。

電池の漏洩による故障の原因となります。

■LED光源は、お客様自身での交換はできません。

■チャンネル設定などの確認音は、照明器具から鳴るため、ご使用環境などによっては聞こえにくい場合がございます。

■天井取