



注意

感震センサは、壁スイッチ(主電源)がONの状態で有効になります。
(壁スイッチ(主電源)がOFFの状態では動作しません。)



注意

壁スイッチ(主電源)がONの状態で器具の取り付け、取り外しを行うと感震センサが動作し、点灯および電子アラーム音が鳴ることがあります。(故障ではありません。)