

操作ワード表

	テレビ	エアコン
ウェイクアップワード	ねえ、テレビ	ねえ、エアコン
操作ワード	電源を入れて	電源を入れて
	電源を消して	電源を消して
	おと大きく	温度をあげて
	おと小さく	温度をさげて
	音量アップ	風量アップ
	音量ダウン	風量ダウン
	音消して	かぜを強くして
	チャンネルアップ	かぜを弱くして
	チャンネルダウン	冷房にして
	B S 放送	暖房にして
	C S 放送	除湿にして
	地デジ	送風にして
	いちちゃん	自動にして
	いっちゃん	20度にして
	にちゃん	24度にして
	さんちゃん	26度にして
	よんちゃん	28度にして
	ごちゃん	
	ろくちゃん	
	ななちゃん	
はっちゃん		
はちちゃん		
きゅうちゃん		
じゅっちゃん		
じゅういっちゃん		
じゅうにちゃん		
	照明 (ライト)	扇風機
ウェイクアップワード	ねえ、ライト	ねえ、扇風機
操作ワード	電気をつけて	電源を入れて
	電気をけして	電源を消して
	暗くして	風量アップ
	明るくして	風量ダウン
	白い色	かぜを強くして
	暖かい色	かぜを弱くして
	常夜灯オン	上下首ふり
	全灯モード	左右首ふり
		首ふり止めて