

	୍ଥା କର ଜଣ 🖌 P 🛞 🔭 🔭 🖓 💬 🖂 🗰 🖓 🖓
	← 家電リモコン ∠
②リモコン追加画面になりますので「追加」をター	
ップします。	
	赤外線リモコンデバイスがありません。
	今すぐ追加してください
	通加
	Ξ Δ <
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	← リモコンを追加する
③家電選択画面になりますので「ライト」をタッ	
プレキオ	
	TV セットトップ TVボックス
	ボックス
	エアコン ライト オーティオ
	プロジェクタ DVD 清浄機
	-
	DIV
	カフタル学习
	= ↔ <
	୍ମାଙ୍ଗ Mai G P 🛞 🗱 🗘 🕞 🖽 1301
	← プランドを選択
④ブランド選択両面にたりますので[HotaluX /	
	ファンド名 キャンセル
NEC」をタップします	すべてのブランド
	E
	ELPA
	ELMA
	н
	HotaluX / NEC
	HotaluX / NEC
	NNN
	NEC #
	NEC
	Nitori Nitori
	0
	0
	OHM
	#

