

	୍ଥା କର ଜଣ 🖌 P 🛞 🔭 🔭 🖓 💬 🖂 🗰 🖓 🖓
	← 家電リモコン ∠
②リモコン追加画面になりますので「追加」をタ	
ップします。	
	•
	赤外線リモコンデバイスがありません。
	今ずぐ追加してください
	20 An
	A2219H
	≡ ἀ <
	୍ଲାଙ୍କ M4 G P 🛞 \$ O D 0000 1035
	← リモコンを追加する
③家電選択画面になりますので「ライト」をタッ	
プレます。	
	TV セットトップ TVボックス
	エアコン ライト オーディオ
	プロジェクタ DVD 清浄機
	-
	DIY
	カフタル学習
	バスメステロ
	\equiv $\dot{\alpha}$ <
	← プランドを選択
④ブランド選択画面になりますので「HotaluX /	ブランド名 キャンセル
NEC」をタップします。	すべてのブランド
	F
	ELPA ELPA
	н
	HotaluX / NEC
	HotaluX / NEC #
	N N
	0 NEC #
	NEC
	Nitori
	U
	OHM
	#
	#



	@ bd C 0 @ 3 . (0.0 mm 1202
	★ シーリングRE0303/RE0302 ◎ 編集
⑧リモコン画面になりますので「編集」をタップ	
	+
します。	माठ<
	く白色 暖色>
	RE ¢
	01 W2617 3867
	アクティ ナチュラ リラック ブ ル ス
	CHI
	୍ମାଙ୍କ Mai G P 🔗 🔹 💲 🛈 💬 IIII0 13.03
の毎年両面にわりますので「コピーボタン」をタ	$\overline{\nabla}$
③柵朱西面になりよりのて「コヒー ホクシ」をク	シーリングRE0303/RE0302
ップします。	
	コピーボタン >
	LINK本体接続 しいいテン
	デバイスを削除
	Ξ Δ <
	◎ (G P) ● 3 (○ (m) 1304) ← シーリングRE0303/RE0302 ● 完了
⑩リチコン画面にたりますので[OK」をタップ]	
	+
ます。	明るく
	《白色 暖色》
	暗く
	-
	ボタンを長押しして学習してください
	OK
	J 1, Z
	CHI
	Ξ Δ <





