


必ずお読みください。

当社製品「W-357 LEDユニット」の取り扱い注意について

本製品に搭載している当社製品 W-357 LEDユニットには、当社独自の部品構造を採用しており、従来の蛍光ランプとは異なる取り扱い方法となります。下記の内容の取り扱い方法をご理解の上、取扱説明書に従い、正しく確実に取り扱いしてください。誤った方法でのお取り付けは、落下、ケガ、破損等の原因となります。

1 「取り外し方法」について

- ①爪部を引き上げながら、
- ②LEDユニットを矢印方向にスライドさせてください。




この図は一部省略抽象化した代表の本体図です。
機種によっては、本体図が異なる機種もあります。

ポイント



注意


LEDユニットの発光部(管形状部)は、安全上、回転する構造になっておりますが、回転させないでください。回転させると、接触不良による故障の原因となります。



2 「発光部(▲マーク)の位置」について

発光部にある▲マークの位置が右記の位置にあることを確認してください。

当社製品 W-357 LED ユニット



ポイント



注意

LEDユニットの発光部(管形状部)にある▲マークが下図のとおり、LEDユニットの中央にあること。LEDユニットの中央に▲マークがない場合は、接触不良などによる故障の原因となります。

