

アプリの設定

初期設定

※モバイル端末の種類、OSのバージョンもしくはアプリのバージョンにより表示される画面および手順が本紙と異なることがあります。

Wi-Fi (2.4GHz) に接続する

本製品をアプリから使用できるようにするためには2.4GHzのWi-Fiが必要です。まず、モバイル端末をインターネットにアクセスできるWi-Fi (2.4GHz)に接続しておいてください。

アプリをインストールする

① iOSはApp Store、AndroidはGooglePlayにアクセスし、「HotaLINK」アプリを検索、インストールします。

② インストールした「HotaLINK」アプリを起動します。

③ アプリを開くとプライバシーポリシーについて表示されますので、内容をよく読み、[同意する]をタップします。

アカウントを登録する

① 専用アプリ「HotaLINK」を使用するためのアカウント取得のため、[登録]をタップしてアカウント登録画面に進みます。

Info「HotaLINK」アプリのアカウントを既に登録済みの場合は、アカウントとパスワードを入力してログインしてください。

② アカウントとして利用したい有効なメールアドレスを入力して[認証コードの取得]をタップします。入力したメールアドレス宛に認証用のコードが届きます。

③ 「認証コードを入力」の画面で受け取った認証コードを入力します。認証コードは60秒以内に入力してください。

④ 「パスワードを設定」の画面でこのアカウントで使いたいパスワードを設定します。パスワードは6～20文字以内でアルファベットと数字の両方を使用してください。

登録

認証コードを入力

パスワードを設定

アプリに本製品を登録する

本製品をアプリから利用できるように登録します。

① ホーム画面で右上の(+)アイコンをタップするか、本製品を含めたスマートデバイスをまだ何も登録していない場合、[デバイスの追加] ボタンをタップします。

② 家電リモコンのアイコンがありますのでこれをタップします。

③ 本製品の接続をリセットします。

アプリ画面の指示に従い、壁スイッチで照明器具の電源を操作してください。右図にある画面の指示通り、壁スイッチによる電源のOFF/ON操作を7回以上繰り返すと、本製品のステータスLED(緑)が点滅します。ステータスLEDの点滅が確認できましたら、画面下部の「ステータスLEDが速い点滅していることを確認してください」とある箇所にチェックを入れて[次へ]をタップします。

④ アプリ上に[家電リモコン]として本製品が検出されました。[+]ボタンをタップします。

⑤ モバイル端末の接続先と同じ2.4GHz Wi-Fiアクセスポイントを選択して、接続先のアクセスポイントのパスワードを入力後、[次へ]をタップします。

Info モバイル端末の接続先ネットワークが5GHz帯のWi-Fiとなっている場合は、2.4GHz帯のWi-Fiアクセスポイントに接続しなおしてください。

⑥ デバイスとの通信が始まりますのでデバイスが登録されるのを待ちます。登録完了後、登録したデバイス名を変更できます。

クリックで名称変更

以上でアプリへの本製品の登録は完了となります。照明器具に付属の取扱説明書に記載の手順に従い、照明器具にカバーの取り付けを行ってください。

住居を登録する

アプリのホーム画面にお住まいの場所の天気を表示したり、家電リモコンを使用する部屋名を登録できるようにします。

① アプリ下部の「プロフィール」をタップします。

② 「グループの管理」をタップし、次の画面で[私の家...]をタップします。

③ グループの名称と建物の場所を登録し、[保存]をタップします。

本製品に取り付けた照明器具をリモコンに登録する

本製品に取り付けた照明器具をアプリから操作できるようにアプリに照明器具リモコンを登録します。

① ホームのタブに追加された[家電リモコン]のアイコンをタップします。

② [リモートコントロールパネルを追加する]をタップして表示されるリモコン追加の画面で[ライト]をタップします。

③ 家電製品メーカーを選択する画面になりますので[HotaLux / NEC]を選択します。

④ リモコンを選択する画面になりますので照明器具に付属のリモコンに記載されている型番と同じリモコンを一覧から選択します。

⑤ リモコン画面が表示されますので、リモコン画面をタップして照明器具が操作できることを確認した後に、画面右上の[保存]をタップします。

Info アプリのリモコン画面の下部に信号チャンネル切り替えスイッチがあります。リモコンの型番が一致していない場合、アプリのチャンネル設定がお手元のリモコンと同じになっているかを確認し、異なる場合は、アプリ画面上のスイッチをタップして、チャンネルを切り替えてみてください。

以上で照明器具リモコンの登録は完了です。

その他の設定・使用方法について

その他の設定や詳しい使用方法、故障かな？と思ったときの内容など、最新情報をWEB上で公開しています。下記アドレスまたは二次元バーコードからアクセスし、ご確認ください。

HotaLux LINK 製品情報ページ

<http://www.hotalux.com/se/products/kirari/hotaluxlink/>

使用上のご注意

・本製品を取り付けた照明器具の壁スイッチがOFFの場合、本製品は動作しません。本製品をモバイル端末やスマートスピーカーからの操作、アプリのスマート機能による自動化を使用する場合は、壁スイッチをONの状態にしておいてください。

・本製品の接続先のWi-Fiの電源はOFFにしないでください。Wi-Fiの電源がOFFの場合、モバイル端末やスマートスピーカーから本製品を操作できません。

・1台の家電機器の連続操作、もしくは複数の家電機器を操作する場合は、各操作に対して1秒以上間隔をあけて次の操作を行ってください。間隔を開けずに連続操作を行った場合、通信状態により操作が反映されにくいことがあります。

・通信の遅延などにより、アプリ上で表示されている設定が実際の状態と異なる場合があります。

・本製品はすべてのリモコン及び機能を網羅しているわけではありません。

・本製品が対応しているのは、赤外線リモコンで操作可能な家電機器です。電波式など、赤外線以外の方式によるものは操作できません。

・本製品は赤外線リモコン信号をコピーする機能がありますが、双方向式の赤外線リモコンなど、正しくコピー・操作できないものもあります。ご了承ください。

・エアコンについてはモバイル端末の操作と実際のリモコンの操作を交互に行うとモバイル端末でのON/OFF確認ができない場合があります。

・照明ON/OFF状態をアプリ上の照明リモコン画面に連動表示させる機能は、調光率50%未満の低照度では有効に機能しない機種があります。

電波についてのご注意

・建物の構造上、本製品とWi-Fiアクセスポイントの間に金属およびコンクリートの壁がある場合、通信できないことがあります。

・電子レンジなど、本製品の近くで強い電波を発信する電気製品が動作している場合に機器の操作ができないことがあります。

・本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品の使用に無線局の免許には必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

無線LAN (Wi-Fi)製品ご使用時に
おけるセキュリティに関するご注意

無線LAN (Wi-Fi)では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)特定の人物になりやすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をさせてしまう可能性があります。

本来、無線LAN (Wi-Fi)製品は、セキュリティに関する仕組みを持っているので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

製品仕様

名称	HotaLux LINK
品名	HX-LINK01
対応スマートフォン・タブレット	iOS 13以降 Android 6.0以降
Wi-Fi 準拠規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯)
赤外線送信有効範囲	見通し 約5m (天井高さ2.5mに設置の場合) 水平方向 360° 垂直方向 180°
ソフトウェア (アプリ)	HotaLINK (iOS/Android) ※App Store、Google Playより無償ダウンロード
外形 / 質量	Φ73x55 (mm) / 130g
入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	1W

商標

・「Android」「Google」「Google Play」ロゴはGoogle LLCの商標です。

・「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。

・「iOS」はApple Inc.のOS名称です。「IOS」は、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

・「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

・その他の社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

・記載されているシステム名、製品などには、必ずしも(R)、TMを付記していません。

お手入れのしかた

安全のため、必ず壁スイッチにより主電源を切り、しばらくしてから行ってください。照明器具の点灯中、消灯直後は照明器具の光源部や器具本体は熱いため、手や肌などでふれないでください。

・ペンシン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。外郭強度の低下、変質、変色、故障の原因になります。

・本製品に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

・本製品のリモコン送信部は定期的にお手入れをしてください。汚れが付着すると、リモコン機能が効きにくくなります。

・汚れを拭き取るときは、石けん水(中性洗剤)を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭き取り後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で二度拭きして下さい。

HotaLux

LED照明器具用オプション製品保証書

持込修理

※補償内容については裏面をご覧ください。

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう領収書や販売証明書などと一緒に大切に保管してください。

☆印欄に記載のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。

品名	HX-LINK01	〒	
保証期間	1年間 (お買上げ日より)	ご住所	
☆お買上げ日	年 月 日	ふりがな	
		お名前	
		電話番号	()
		☆販売店	

安全に関するご注意

安全に使用していただくため、以下の項目にご注意願います。

●本製品には利用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行します。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間の照明器具点灯の場合です。

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、利用年限が短くなります。

●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください(右表)。

安全チェックシート

●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。下欄点検項目以外でも不具合が見つければ、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家にご相談ください。

安全点検項目	点検年月	点検結果				処置手順
1. スwitchを入れても時々点灯しないときがある。					No.1～6 ○印がある場合は、危険な状態になっています。	
2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。					事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
3. プラグ、コードなどが異常に熱い。						
4. 匂いが強い臭いがある。					No.7～9 ○印がある場合は、危険な状態になっています。	
5. 点灯時にブレーカーが動作することがある。					事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。	
6. コード、ソケット、配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。						
7. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
8. 器具取付部に変形、ガタつき、ゆるみ等がある。						
9. 購入後、10年以上経過している。						

株式会社ホタルクス

〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号

住友不動産芝ビル

www.hotalux.com