

お手入れのしかた

お手入れの際は、安全のため電源を切ってしばらくしてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
また、清掃点検の際にLEDランプがゆるんでいない事を確認してください。
- エンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- 汚れを取るときは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 照明器具には、寿命があります。
一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は8年～10年です。

定 格

形 名	配光角	定格電圧	周波数	定格消費電力	器具質量	口金	本体	光源色
SXW-LG53102-KN	90度	AC 100V	50/60Hz	4.5W	約0.2kg	GX53-1	黒	昼白色
SXW-LG53102-KL								電球色
SXW-LG53102-WN							白	昼白色
SXW-LG53102-WL								電球色

故障？と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

下表以外の故障と思われる時は、電源を切り、お近くの弊社製品取扱店やお客様相談室にご相談ください。

なお連絡されるときは器具の形名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。

形名はダクトプラグ部の器具ラベルに表示しています。

故障の状態	主な原因	処置
照明器具が点灯しない	・壁スイッチなどの主電源がOFFになっている。	壁スイッチなどの主電源をONにする。
	・LEDランプがソケットに正常に取り付いていない。	LEDランプをソケットに確実に取り付ける。
	・LEDランプの故障。	LEDランプを交換する。
	・ライティングダクトへの接続が不完全。(正常に接続されていない)	「器具の取扱方法2.」を参照して接続する。

株式会社ホタルクス 〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル www.hotalux.com (土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

製品・お取り扱いなどのご相談 受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:30

お客様相談室 ☎ 0120-52-3205 FAX. 0748-61-2330

修理・アフターサービスのお問い合わせ 受付時間 平日 9:00~17:30

修理受付センター ☎ 0120-334-031 (フリーダイヤルが利用できない場合)

保証について(持込修理)

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- 保証の例外について
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせて頂きます。
・乾電池等の消耗品は、対象外とさせて頂きます。
・電球形LEDランプの設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせて頂きます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には商品に本書を添えて頂き、お買い上げの販売店にお申し付けください。
(2)転居またはご贈答品等で、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせて頂きます。
(1)使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
(3)火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
(4)一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
(5)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(6)保証書のご提示がない場合。
(7)施工上の不備に起因する故障および損傷。
(8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
(9)日本国外での使用による故障および損傷。
This warranty is valid only in Japan
(10)商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。

《個人情報の取り扱いについて》
1 : 保証書に記入頂いた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。
2 : 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないように致しますので、ご了承ください。

Hotalux 照明器具

LEDスポットライト

ライティングダクト取付専用器具

保証書添付 保 存 用 一般住宅用 取扱説明書

372-637 SXW-LG53102 セツメイショ ①

- このたびは弊社製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終りましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。



禁止マーク
してはいけない内容です



指示マーク
必ず守る内容です

安全上の注意


⚠ 警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性がある内容です。




取付面


このような場所には取付けないでください。
この器具は天井に設置されているライティングダクト取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているライティングダクトには取付けできません。落下の原因となります。



傾斜天井



壁面



ライティングダクトのない場所



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。指定以外の(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。

適合ランプ(口金GX53-1)
LDF5まで 蛍光ランプ使用禁止

異常を感じたら、速やかに電源を切ってください。
異常状態がおさまったことを確認して販売店またはお客様相談室にご相談ください。



照明器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込むまいください。火災・感電の原因となります。

お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。

この器具は屋内用です。
屋外で使用しないでください。
屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。



壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
発火の原因となります。



部品の追加や改造は絶対にしないでください。
発火禁止

火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性がある内容です。



万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後はLEDランプ及び本体が熱いので手や肌などを、ふれないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。

照明器具には寿命があります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。

暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計しております。)



振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。

LED光源を直視しない。
目の痛みの原因となることがあります。



LEDランプには塗料などを塗らないでください。
ランプが過熱し、破損の原因となることがあります。

引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等)で使用しないでください。
火災や爆発の原因となることがあります。


酸などの腐食性雰囲気では使用しないでください。
漏電や落下的原因となることがあります。

粉塵の多いところでは使用しないでください。
器具の過熱の原因となることがあります。

各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。
機種によって形状が異なります。


*器具ラベルは本体に
貼ってあります。



適合ランプ(口金GX53-1)
LDF5まで
蛍光ランプ使用禁止

照射距離について

被照射面とは10cm以上離してください。
被照射物の変形・変色の原因となります。



警告

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器やセンサースイッチが接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障する事があります。接続されている場合は必ず調光器やセンサースイッチを取り除いてください。(交換工事は電気工事店に依頼してください。)



使用上のご注意

- LEDランプ交換の際は電源を切り、LEDランプが冷えてから適合LEDランプに交換してください。指定以外(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。
- 点灯中にLEDランプに触れないでください。ヤケドの恐れがあります。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により、若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- LEDランプに使用しているLED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも、それぞれ商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全上、LEDランプを直視することはおやめください。

- ご使用場所によってはセードなどが変色する場合があります。
- LEDランプの特性により、照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。
- ストーブなど温度の高くなる物の真上やその付近および水や湿気のかかる場所では使用しないでください。
- この器具は屋内専用です。
5°C~35°Cの範囲内で使用するようにしてください。

器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行ってください。


1. LEDランプを取り付ける

ソケットの端子部(2ヶ所)にLEDランプの電極ピン(2本)を入れ(①)、LEDランプを右に回して(②)取り付けてください。

LEDランプがソケットに確実に取り付いたことを確認してください。


警告

落下のおそれあり。
LEDランプの取り付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。



2. ライティングダクトに器具を取り付ける

ダクトプラグのストッパーをライティングダクトの突起部の逆側に合わせ、ダクトプラグをライティングダクトに挿し込み(③)、右方向に90°回転(④)させて取り付けてください。



警告


落下のおそれあり。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

取付後ストッパーを下げる前に回し、器具が外れないことを確認してください。

3. 照射方向を調整する

可動範囲：回転方向約360°
上下方向約90°



照射方向を設定する際は、ダクトプラグを持って行ってください。
ストッパー機構が壊れ、事故の原因になります。
可動範囲以上に無理に回さないでください。
ストッパー機構が壊れ、事故の原因になります。



器具の取り外し方法

必ず主電源を切って、本体やLEDランプが冷えてから行ってください。


ストッパーを引き下げながら(⑤)、ダクトプラグを左方向に90°回転(⑥)させて取り外してください。



ランプの交換方法

必ず主電源を切り、LEDランプやその周辺が冷めてから行ってください。

古いLEDランプを左(反時計回り)に回して器具から取り外してください。新しいLEDランプを「器具の取付方法」1.を参照し、器具に取り付けてください。



火災のおそれあり。

適合ランプ以外は使用しないでください。
(蛍光ランプは使用できません。)

適合ランプ以外を使用すると、火災の原因となります。

警告
落下のおそれあり。
LEDランプの取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと、落下によるけがや破損の原因となります。

Hotalux LED照明器具 保証書

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう、領収書や販売証明書等と一緒に大切に保管してください。
☆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
形名は、器具本体に貼られた器具ラベルをご確認いただき、記入してください。

持込修理

形名	保証期間			
	本体 1年間	☆お買い上げ日	年	月
☆お客様	ご住所	〒		
お名前	ふりがな			
電話番号	()			
☆販売店				

安全に関するご注意

- 明るく安全に使用していただくため、以下の項目にご注意願います。
- 照明器具には寿命があります。
 - 設置して8~10年経つ、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
 - 使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)
 - 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
 - 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(右表)

安全チェックシート

下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。下記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家にご相談ください。

安全点検項目	点検結果	処置手順
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。		
2. プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。		
3. プラグ、コードなどが異常に熱い。		
4. こげくさい臭いがする。		
5. 点灯時にブレーカーが動作することがある。		
6. コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。		
7. 購入後、10年以上経過している。		
8. 点灯するまで時間がかかる。		
9. 極端に明るさが低下している。		
10. ちらつきが頻繁に生じる。		
11. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。		
12. 塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。		
13. 器具取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみ等がある。		
14. 点灯しているLEDの色味が変化してきた。		
15. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。		

○印がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。

○印がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。
もしくは継続的に点検してください。

○がある場合は直ちに取り除いてください。

見本