


## ダクトレール専用器具



#### 安全に関するご注意

- 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。  
取り付けに不備があると、器具の落下。感電。火災の原因となります。
  - 一般屋内用器具です。屋外や水気。湿気のある場所では使用できません。
  - 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。  
火災の原因となります。
  - お手入れの際には、必ず電源を切ってください。  
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。  
また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、電源を切って、しばらくしてから  
行ってください。やけどの原因となることがあります。
  - この器具は、ライティングダクトレール水平天井吊り下げ専用の器具です。  
次のような場所には取り付けないでください。  
火災。感電。落下によるけがの恐れがあります。



ダクトトレールを使用しない天井の取付