

LED 非常用照明器具

〔 段調光形 (100%,70%)〕

LED 一体型ベース照明	Nu シリーズ	40形	ライトユニット
--------------	---------	-----	---------

ライトユニット形名		器具本体	
6900lm タイプ	DLU46921/N-N8	適合本体	器具本体形名
5200lm タイプ	DLU45221/N-N8	逆富士タイプ 230幅	VBZ40-2323
4000lm タイプ	DLU44021/N-N8	逆富士タイプ 150幅	VBZ40-1524
3200lm タイプ	DLU43221/N-N8	トラフタイプ	MBZ40-0722
2000lm タイプ	DLU42021/N-N8	笠付タイプ	ABZ40-1522
		人感センサ付階段通路誘導灯	WBZ4021
		埋込形 300幅	EBZ40-3029

組合せ形名 組合せ形名は下表の通り、器具本体との組合せで変わります。適合する器具がない機種は「―」で表示しています。

器具本体形名	ライトユニット形名				
	DLU46921/N-N8	DLU45221/N-N8	DLU44021/N-N8	DLU43221/N-N8	DLU42021/N-N8
VBZ40-2323	MZVB4023/69N21-N8	MZVB4023/52N21-N8	MZVB4023/40N21-N8	MZVB4023/32N21-N8	MZVB4023/20N21-N8
VBZ40-1524	MZVB4024/69N21-N8	MZVB4024/52N21-N8	MZVB4024/40N21-N8	MZVB4024/32N21-N8	MZVB4024/20N21-N8
MBZ40-0722	MZMB4022/69N21-N8	MZMB4022/52N21-N8	MZMB4022/40N21-N8	MZMB4022/32N21-N8	MZMB4022/20N21-N8
ABZ40-1522	MZAB4022/69N21-N8	MZAB4022/52N21-N8	MZAB4022/40N21-N8	MZAB4022/32N21-N8	MZAB4022/20N21-N8
WBZ4021	―	―	MZWB4121/40N21-N8	MZWB4121/32N21-N8	MZWB4121/20N21-N8
EBZ40-3029	MZEB4029/69N21-N8	MZEB4029/52N21-N8	MZEB4029/40N21-N8	MZEB4029/32N21-N8	MZEB4029/20N21-N8

取扱説明書

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、「据付工事説明書」と共に大切に保管し、必要なときにお役立てください。

- 施工方法は、器具本体同梱の「据付工事説明書」を参照してください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- 電源周波数50H/60Hz共用形です。日本全国どこでも使用できます。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、**警告**、**注意**の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。

必ず指示に従い行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない(火災・感電・落下の原因)
	器具を布や紙などで覆わない(可燃物を被せて使用すると火災の原因)
	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない(火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止	お客さま自身で電気工事はしない(火災・感電の原因) 電気工事士の資格が必要です。
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない(過熱して火災の原因)
	光を直視しない(長時間直視すると目を痛める原因)
厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う(点検不備により、火災・感電・落下の原因)
	3年に1回は工事店等の専門家による点検を行う(点検不備により、火災・感電・落下の原因)

厳守

- ・照明器具には耐用年限があります。設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検・交換をおすすめします。LED光源は光束維持時間に達しても暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- ※使用条件は周囲温度 30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
- ・点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発火・発煙・感電などに至る恐れがあります。

E771Z932H70

点灯モードの切替

●点灯モード(定格・節電モード)の切替

壁スイッチ操作 ON/OFF を繰り返し4回目のONで切り替わる

定格モード

点灯モード

節電モード

- ・定格モード切替 約5秒の間に明るさが1回明滅します。
- ・節電モード切替(明るさ 約70%) 約5秒の間に明るさが2回明滅します。

約1秒 ON/OFF

約1秒 ON/OFF

約1秒 ON/OFF

約1秒 ON/OFF

点灯モード切替

ON 5秒以上

●点灯モードのリセット操作 (定格モードにリセット)

壁スイッチ操作 ON/OFF を繰り返し5回目のONで完了

- ・器具間の点灯モードが揃わない場合、壁スイッチ操作により点灯モードのリセットを実施してください。

- ・明るさが1回明滅すればリセット完了となり、定格モードになります。

明るさタイプ・累積点灯時間の確認

①壁スイッチ操作 ON/OFF を繰り返し3回目のONで②へ切り替わる

2秒間 明るさ100%

明滅回数により明るさタイプをお知らせ

2秒間 明るさ100%

明るさが減光する時間により累積点灯時間をお知らせ

約1秒 ON/OFF

約1秒 ON/OFF

約1秒 ON/OFF

明るさタイプ確認機能

ON

明滅回数	明るさタイプ
2回	6900lm
3回	5200lm
4回	4000lm
5回	3200lm
7回	2000lm

減光時間	累積点灯時間
4秒間	40000時間以上
2秒間	20000時間以上
1秒間	20000時間未満

器具の取扱い

- ・受信電波が弱い場合には、AM 及び短波放送では雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- ・赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離してご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります)
- ・放送設備などの音声信号や映像信号は、微弱なため電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

保証とアフターサービスは、器具本体とライトユニットに適用されます。

- ・保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、照明器具に内蔵されている電源ユニットは3年間です。

※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

- ・この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

注意

点灯中および消灯直後の器具には触らない (高温のためやけどの原因)

ライトユニットタイプ	定格	定格電圧	入力電流 (A)			消費電力 (W)			段調光(70%)消費電力(W)		
			100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
6900lm タイプ	-N8	AC100 ― 242V	0.446	0.227	0.194	43.7	42.7	42.8	30.0	29.4	29.5
5200lm タイプ	-N8	AC100 ― 242V	0.336	0.171	0.145	32.9	32.2	32.3	22.5	22.1	22.4
4000lm タイプ	-N8	AC100 ― 242V	0.256	0.128	0.109	25.1	24.6	24.7	17.3	17.2	17.3
3200lm タイプ	-N8	AC100 ― 242V	0.197	0.099	0.085	19.3	18.9	19.1	13.5	13.3	13.4
2000lm タイプ	-N8	AC100 ― 242V	0.138	0.070	0.061	13.4	13.1	13.4	9.5	9.4	9.5

組合せの特性については、組合せ形名の仕様図を参照ください。

異常時の処置

警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る(火災・感電の原因) 煙が出なくなったことを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

株式会社ホタルクス

東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル 105-0014 www.hotalux.com

この説明書は、再生紙を使用しています。

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00 13:00～17:30
(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)
FAX. 0748-61-2330