

停電自動検出、点灯機能について

- ・本製品は建築基準法で定める、非常用照明器具ではありません。
非常用照明器具の設置対象となる場合、法令に従い適切に非常用照明器具を配置してください。
 - ・停電検知送信機（別売り）により、停電を自動で判別し内蔵の蓄電池にて点灯します。
- 停電検知送信機（EPSS送信機） RQ0202
- ※ライトユニット単独では停電検知しません。
- ・停電時は約300lmの明るさで最大10時間点灯します。
 - ・器具設置後は、合計で24時間以上通電点灯し蓄電池への充電をお願いします。
充電時間が短い場合や長期間に渡り通電点灯がない場合、停電時の非常点灯時間が短くなることがあります。
 - ・内蔵蓄電池は、AC給電時（照明点灯時）に充電されます。壁スイッチをoffにすると充電されません。

停電自動検出、点灯機能について

- ・一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
 - ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
 - ・天井直付専用器具です。他の取付はできません。
落下・火災の原因となります。
 - ・定格電圧以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
 - ・ライトユニットは単独で使用できません。必ず当社専用本体との組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル（EM-EE）をご使用ください。
火災・感電の原因となります。
 - ・電源線、アース線を確実に接続してください。
アース線が不完全な場合には感電の原因となります。
 - ・電源線を送り接続する場合は、11A以下で使用してください。
 - ・蓄電池の短絡や分解をしないでください。
火災・感電の原因となります。

[illegible]